



Nedlægningsvejledning:

- 1. Spænd snoren ud. Ved MEARIN 100 graves en rende, der er 30 cm bred og 25 cm dyb. Fyld renden op med betonblanding (B25) og fordel massen.

Med MEARIN-bundafløb:

- 2. På en MEARIN-afløbsrende 100 skæres med en kniv i det afmærkede brudsted og afløbsstuds DN 100 monteres med de tilhørende 4 skruer. Den videre tilslutning til kloakering og sivebrønd foretages med godkendte rør og bøjninger. Læg MEARIN-renden på den fordelte betonmasse og ret den op. Sæt de resterende render fast i falsene

Med MEARIN-sandfang:

- Niveaue for sandfanget fastlægges og afløbsstudsens, der passer hertil, saves af på det markerede sted. Der foretages tilslutning til kloakering og sivebrønd med godkendte rør og bøjninger. Læg MEARIN-renden på den fordelte betonmasse og ret den op. Sæt de resterende render fast i falsene.
- MEARIN-afløbsrist ilægges, således at samlingen overlappes, herved bliver renden rettet ud og knæk undgået. Ved rendens begyndelse og slutning eller ved sandfang indsættes endeplader. Fyld beton rundt om renden og tryk det til.
- Når den omkringliggende belægning (fliser, asfalt o.a.) er anlagt, påfyldes netop så meget beton, at der er plads til belægningen. Ved større belastninger udstøbes med beton i en bredde af 8 cm fra renden. Herfra starter den planlagte belægning. Erfaringsmæssigt synker et nyanlagt lag en smule, derfor skal overfladen på det færdiganlagte lag ligge ca. 5 mm over ristens overkant.

