

Vedligeholdelsesanvisning til GFK-Lyskasser

Afløber venligst denne anvisning til husejeren

1. Ved lyskasser med afløbstilslutning skal indtrængning af groft snavs forhindres, da dette forringer såvel dræning af overfladevandet som kontraventilens funktion. Lyskasserne skal rengøres regelmæssigt.
2. Lyskasserne må kun rengøres med milde, kommercielt tilgængelige husholdningsrengøringsmidler (ikke slibende) for at sikre, at der ikke opstår skader både i overfladen og på tætninger og tætningsmasse. Af samme grund skal rengøring med damp- eller højtryksrensere undgås.
3. Undgå at lade store mængder overfladevand trænge ind (og ned) i lyskassen, fx fra vandingsanlæg i haven i umiddelbar nærhed.
4. Ved lyskasser uden afløbstilslutning skal eventuelt indtrængt overfladevand pumpes ud med det samme. Det samme gælder lyskasser med afløb, da grundvandsspejlet og/eller den lukkede kontraventil kan forhindre vandet i at løbe ud af lyskassen.



niss sørensen & søn as